



参考図となります（実測図ではありません）
現地 現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



9-23	9-24	9-25
	13-04	13-05
		13-10



記 号	種 別
	配 水 管
	給 水 管
	連 合 管
	導 水 管
	送 水 管
	黒 水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	ハタフライ弁
	ソフトシル弁
	不連続仕切弁
	空気弁(車口)
	空気弁付消火栓
	排 泥 弁
	流 量 計
	消 火 栓 (地下式車口)
	消 火 栓 (地下式消口)
	私設消火栓
	片 落 ち 管
	泥 吐 口
	セ ン 止 め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メ ー タ ー
	メ ー タ ー (閉止水栓付)




富士見市水道課


参考図となります（実測図ではありません）
現地
の
状
況
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
現
地
の
確
認
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。



9-24	9-25	10-21
13-04	13-05	14-01
	13-10	14-06



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	黒水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトワール弁
	不連続仕切弁
	空気弁(車口)
	空気弁(地下式)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式車口)
	消火栓(地下式消火栓)
	私設消火栓
	片落ち管
	泥止口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)




富士見市水道課


参考図となります（実測図ではありません）
現地状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



13-04	13-05	14-01
	13-10	14-06
		14-11



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	黒水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシル弁
	不閉水仕切弁
	空気弁(車口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式車口)
	消火栓(地下式車口)
	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)



富士見市水道課