



参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



	2 - 2 3	2 - 2 4
6 - 0 2	6 - 0 3	6 - 0 4



記 号	種 別
	配 水 管
	給 水 管
	連 合 管
	導 水 管
	送 水 管
	黒 水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻開)
	仕切弁(右廻開)
	ハタフライ弁
	ソフトシール弁
	不働水仕切弁
	空気弁 (車口)
	空気弁付消火栓
	排 泥 弁
	流 量 計
	消 火 栓 (地下式車口)
	消 火 栓 (地下式車口)
	私設消火栓
	片 落 ち 管
	泥 吐 口
	セ ン 止 め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メ ー タ ー
	メ ー タ ー (閉止水栓付)




富士見市水道課


参考図となります（実測図ではありません）
現地 現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



2-23	2-24	2-25
6-03	6-04	6-05




記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	排水管
	送水管
	黒水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシル弁
	不閉水仕切弁
	空気弁(車口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式車口)
	消火栓(地下式車口)
	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)




富士見市水道課

参考図となります（実測図ではありません）
 現地との状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



2 - 2 4	2 - 2 5	3 - 2 1
6 - 0 4	6 - 0 5	7 - 0 1



記号	種別
	配水管
	排水管
	通気管
	雨水管
	排水管
	熱水
	アールマン
	仕切弁(右開閉)
	仕切弁(左開閉)
	バクテリア弁
	ソフトラピッド弁
	不燃仕切弁
	空気弁 (単口)
	空気付付保火栓
	排気弁
	満計器
	高さ表示機
	消火栓
	(地下式火口)
	私設消火栓
	降着機器
	炭灰口
	セン止め
	警報・注意喚起点
	止り金
	メーカー
	メーカー (禁止圧行付)

